



▼ 安心してお使いいただくために、日頃から気配りを

チェックポイント こんな使い方はしていませんか？

お手入れと対策

こぼれた燃料、燃えカスなども吸わせている	灯油、ガソリンなどの燃料、タバコの吸い殻などは絶対に吸わせないでください
吸い込み口がふさがれた状態で長時間運転している	吸い込み口が詰まった場合は、ゴミを取り除いてから使用しましょう
排気口がふさがれた状態で使用している	カーテンなどでふさがれないよう、障害物から離して掃除しましょう
コードを巻き取る時に、電源プラグを持たずに行なう	必ず電源プラグを持って巻き取ってください
運転中に床ブラシの回転部分にさわったことがある	絶対に手で回転部分をさわらないでください。特にお子様には注意してください

▼ こんな症状が見られたら、販売店に連絡を

- スイッチを入れても、時々運転しないことがある
- 時々電源が切れないことがある
- 電源コードを伸ばしたり、巻き取った後、電源を入れると運転しないことがある
- 極端に吸い込みが弱くなった

故障や事故の原因となる可能性があります。できるだけ早く、販売店の点検を受けてください。

▼ こんな症状が見られたら、ただちに使用を停止し、点検を依頼しましょう

- 運転中に異常な音がしたり、こげくさい臭いがする
- 本体ケースが熱で変形している
- 電源コードに触れたり折り曲げると電気が入ったり、切れたりする
- 電源コードの一部が異常に熱い
- 電源コードに傷があったり、溶けている
- 電源コードに触れると、ビリビリと電気を感じる

故障や事故の可能性があり、危険です。すぐに使用を停止して、販売店の点検を受けてください。